





| 機器名称 | シンボル | 個数 |
|-------------|---|----|
| セット・解除用機器 | セット解除 | 2 |
| 非常ボタン機器 | 非常ボタン | 1 |
| フラッシュライト | FL | 1 |
| マグネットセンサー | MG | 2 |
| インフラレッドセンサー |  | 23 |
| 金庫センサー | S | 1 |
| 振動センサー | V | 1 |



2/F





3階